#SOUL

TWS600



MANUAL DE USO

www.soul.com.ar

02 Apagado

Metodo 1: Inserte los Auriculares dentro de la base de carga, éstos se apagaran automaticamente.

Metodo 2: Presione durante 5 segundos el panel Multifuncion (MFB), el Led rojo le indicará que los auriculares van a apagarse.

03 Contestar Llamadas

Presione una vez el Panel Multifunción (MFB) para aceptar una llamada entrante.

04 Colgar Llamadas

Presione una vez el Panel Multifunción (MFB) para finalizar una llamda.

05 Rechazar Llamadas Entrantes

Mantenga presionado el Panel Multifunción (MFB) por unos segundos para rechazar una llamada.

06 Activar Asistente de Voz

Presione 2 veces el Panel Multifunción (MFB) para activar el asistente de voz.

Producto y Accesorios:





Base de Carga




Cable de Carga



Manual de Uso

Descripcion del Producto



- 1- Led Indicador de estado activo.
- 2- Panel tactil multifunción (MFB).
- 3- Led indicador de estado de la base de carga.
- 4- Puerto de Carga.

Inserte suavemente el auricular en el oido y aiuste el angulo para que se mantenga estable.



Funciones Básicas

01 Encendido & Bluetooth

Metodo 1: Quite los auriculares de la base de carga. Se encenderan automaticamente.

Meotodo 2: Si los auriculares estan fuera de la base de carga; presione por 5 segundos el panel multifunción (MFB) en ambos auriculares para encenderlos.

Una luz roja y azul intermitente le indicará que los auriculares estan listos para empareiar con su dispositivo movil.

- 2. Encienda el bluetooth en su dispositivo v seleccione "TWS600".
- 3. Si dentro de los 180 segundos no sincronizó su dispositivo con los auriculares, reinicie el bluetooh y vuelva a repetir el paso 2.

NOTA: El Auricular TWS600 recordará el último dispositivo al cual se conectó y volverá a sincronizarse automaticamente. Los Auriculares TWS600 perderan la conexión, si se escuentran fuera del rango Bluetooth del dispositivo y se volveran a conectar si dentro de los 3 minutos regresa al area BT de su dispositivo Tablet/Telefono, etc.

07 Reproductor de Musica

a) Play/Pausa: presione una vez Panel Multifunción (MFB) izquierdo o derecho para comenzar o detener la reproducción.

- b) Presion 3 veces seguidas el Panel Multifunción (MFB) izquiedo para ir a la canción anterior.
- c) Presion 3 veces seguidas el Panel Multifunción (MFB) derecho para ir a la canción siguiente.

08 Modo Mono/Stereo

Retire de la base de carga un solo auricular. éste se encenderá en modo MONO. Retire de la base de carga ambos auriculares para conectar TWS de ambos auriculares.

09 Carga

Base de Carga: Conecte la base de carga con un cable TYPE-C conectado a un cargador de pared (1Amp Max 5V) o conectado al puerto USB de una computadora.

Auriculares: Inserte los auriculares dentro de la base de carga.

Especificaciones:

Version de BT: V5.1

Bateria de Auriculares: 30mAh * 2 Tiempo Estimado de Carga: 2 horas para

carga completa

Duración de la Batería: 4hs aproximadamente

al 80% del volumen.

Peso: Auriculares 3.5g*2 / Base de Carga 37g.

Advertencia:

- 1. Por favor leea las intrucciones del manual antes de conectar los auriculares.
- 2. Para proteger la vida útil de la bateria, utilice un cargador hasta 1 Amp/ 5V.
- 3. Utilice los Auriculares en lugares con temperatura normal, no los exponga a altas temperaturas o temperaturas baio 0.
- 4. No use los Auriculares cerca del agua. No sumerair dentro de nigun tipo de liquido (Aqua, alcohol, detergentes)
- 5. Evite la exposición de los ariculares a fuentes generadoras de calor, como estufas, hornos o reguladores de aire.
- 6. No manipule los contactos de los Auriculares ni de la base de carga.
- 7. Para proteger su salud y la vida útil de los Auriculares, le recomendamos que no utilice el volumen al 100% por largos períodos.

#SQUL



