



TWS 300

**Parámetro:**

Versión BT: 5.0  
 Distancia Bluetooth: Hasta 10M  
 Tiempo de reproducción de música: Hasta 5. horas  
 Tiempo de conversación en llamadas: Hasta 5. horas  
 Tiempo de carga de la caja: Alrededor de 1 hora  
 Tamaño del parlante: 10MM  
 Tipo de carga: Tipo C  
 Sensibilidad: 105dB  
 Frecuencia: 18Hz -20KHz

**¿Cómo empareja la función TWS a través de BT?**

Paso 1: Realiza la configuración de Bluetooth en su dispositivo.  
 Paso 2: Empareje su dispositivo con el "TWS300".  
 Paso 3: Entonces su dispositivo permitirá el acceso a los auriculares conectados

**Instrucciones para las funciones táctiles**

**Encender:** Saca los auriculares de la caja de carga y se encenderán automáticamente o mantiene la pulsación del botón táctil para encenderlos cuando esté apagado.  
**Apagar:** Mantiene la pulsación de la posición táctil por 4 segundos para apagar el bluetooth o pone el auricular en la caja de carga para que se apague automáticamente.

**Contestar/colgar una llamada :** Pulsación corta de la tecla táctil una vez haya llamada /hable  
**Reproducir/pausar la música :** Pulsa la posición táctil una vez se esté reproduciendo la música.  
**Rellamada del último número :** Pulsa dos veces cualquier lado de auricular en el estado de BT  
**Cambiar canción :** Pulsación larga por 2 segundos del auricular de izquierda para la canción anterior, pulsación larga por 2 segundos del auricular de derecha para la canción posterior.  
**Alarma de batería baja :** Cuando la batería está encendida, habrá un sonido de advertencia de batería baja, y la luz blanca destellará dos veces en 5 segundos  
**Apagado por batería baja :** El auricular se apagará automáticamente cuando la batería esté baja en el estado de encendido.  
**Carga :** Coloca el auricular en la caja de carga para cargarlo, La luz blanca del auricular está siempre encendida cuando se está cargando, y la luz se apaga cuando está llena. Cuando el compartimento de carga se está cargando, la luz blanca del compartimento de carga parpadeará, y no parpadeará cuando esté lleno.

Emparejamiento de BT, conexión del teléfono móvil: cuando se empareja el BT por primera vez, lo saca de la caja de carga al mismo tiempo. Los auriculares izquierdo y derecho (cuando los dos auriculares están apagados, mantiene pulsado por unos 3 segundos para encenderlos). Emparejamiento automático de los auriculares izquierdo y derecho, después de que el emparejamiento se realiza con éxito, una luz blanca parpadea en uno de los auriculares. Enciende el bluetooth del teléfono. Busca los dispositivos bluetooth y selecciona el auricular "VQ-BH59". Si la conexión es exitosa, la luz se apagará.

Cuando el dispositivo bluetooth está conectado, pulsa tres veces la posición táctil para activar la función siri del teléfono.

**Solución de problemas**

Problema	Causa	Solución
El auricular no se puede encender.	El auricular se queda sin batería.	Coloca el auricular en la caja de carga (si la caja de carga se queda sin batería, carga primero la caja con el cargador)
	No se ha pulsado el botón de encendido con tiempo suficiente.	Pulsa el botón para reiniciar.
El auricular no se puede cargar.	Los contactos metálicos del auricular no están bien conectados a las pins de la caja de carga.	Saca el auricular y ajusta el ángulo de los contactos metálicos, y vuelve a ponerlo en la caja de carga. Asegura los contactos metálicos que están bien conectados a los pines de la caja de carga.
El auricular no se puede apagar.	El programa del auricular está en error debido a una operación incorrecta.	Coloca el auricular en la caja de carga y reinicia el auricular.
El auricular no se puede buscar o el emparejamiento falla.	Los auriculares no entran en estado de emparejamiento.	Activa el auricular para que entre en el estado de emparejamiento.
	Error de la aplicación inalámbrica del móvil.	Apaga el móvil y reinicia el emparejamiento.