



SOUL | AURICULARES
TWS700




MANUAL DE USUARIO

CONTENIDO:



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:



MODO DE USO:

Inserte suavemente los auriculares en el oído y luego ajuste el ángulo apropiado.



Funciones Básicas:

01 ENCENDIDO

Método A: Retire los auriculares de la base de carga.
Método B: Si los auriculares permanecen apagados luego de retirarlos de la base de carga, presione mantenga presionado ambos botones multifuncion (BMF) por 3 segundos para encenderlos. Encienda ambos auriculares, el indicador LED parpadeará en luz blanca, cuando la luz del indicador del auricular derecho parpadee blanco y naranja, el indicador LED del auricular izquierdo se apagará. El producto estará listo para su uso.

2-Encienda el Bluetooth en su dispositivo y seleccione "SOUL TWS700".
3-El tiempo de enlace entre dispositivos es de 180 segundos. Luego de transcurrido el tiempo deberá proceder a reiniciar la búsqueda de dispositivo.

Nota:

"SOUL TWS700" recuerda la última conexión de dispositivo. Cuando se enciendan los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo enlazado.

Los auriculares perderán la conexión si se aleja más de 8 metros o hay interferencias entre dispositivos. Si regresa a la zona de rango de Bluetooth dentro de los 3 minutos se conectarán automáticamente.

02 APAGAR AURICULARES

Método A: Inserte los auriculares en la base de carga, éstos automáticamente se apagaran.
Método B: Mantenga presionado BMF por 3 segundos, el LED blanco parpadeará 3 veces y los auriculares se apagaran.

03 CONTESTAR LLAMADAS

Presione BMF derecho o izquierdo para aceptar una llamada.

04 FINALIZAR LLAMADAS

Presione BMF derecho o izquierdo para cortar una llamada.

05 RECHAZAR LLAMADAS

Presione BMF izquierdo o derecho durante 2 segundos para rechazar una llamada.

06 ASISTENTE DE VOZ

Presione 2 veces BMF izquierdo o derecho para activar el asistente de voz.

07 MUSICA

Play/Pause: presione BMF izquierdo o derecho para ir a la canción anterior.

Anterior: presione BMF izquierdo 2 segundos para ir a la canción siguiente.

08 MODO MONOAUROAL

En modo MONO solo necesita retirar de la base de carga un auricular.

1- Retire un auricular de la base de carga, éste se encenderá y reconectará al último dispositivo enlazado.

2- Cambie de un auricular a otro cuando esté escuchando música, retirando de la base de carga el otro auricular, ambos se conectarán automáticamente entre sí.

Los dos auriculares comenzaran a reproducir música, luego inserte el auricular que no utilice en la base de carga.

09 RESETO

Retire los auriculares de la base de carga, cuando los auriculares estén conectados a su dispositivo, presiones 7 veces BMF izquierdo y derecho. El reseteo de los auriculares estará completo.

10 CARGA

Conecte la base de carga con un cable Type-C al puerto USB de una computadora o a un cargador de pared hasta 5V 1A. El LED indicador parpadeará cuando se encuentre cargado y permanecerá fijo cuando esté totalmente cargado.

11 AURICULARES

Inserte los auriculares en la base de carga. Los LEDs blancos le indicaran que están en proceso de carga. Una vez que estén totalmente cargados se apagaran.

ESPECIFICACIONES:

Alcance BT: hasta 10 metros sin obstáculos.

Bluetooth: V5.1

Batería Auricular: 40mAh*2 (Tiempo de Carga: 1.5hs).

Batería Base de Carga: 200mAh . (Tiempo de Carga: 2hs).

Corriente de entrada: DC 5V/1^o.

Dimensiones de Auricular: 20*15*12mm*2.

Dimensiones de la Base de Carga:

55*35*20mm.

Speaker: 8mm*2.

Stand-by: 100 horas.

Tiempo música: 4-5 horas (60% Volumen).

Tiempo llamadas: 3 horas.

ADVERTENCIA

1-Por favor lea el manual antes de operar este dispositivo.

2-Cargue los auriculares con una potencia igual o inferior a DC 5V/1A, para proteger la vida útil de la batería. No utilice cargadores de carga rápida o superiores a 1A.

3-Use los auriculares a temperaturas normales.

4-No utilice este producto dentro de piscinas o en la lluvia. No sumerja el producto en ningún tipo de líquido. Evite salpicaduras.

5-Mantenga alejado este producto de fuentes de calor, como radiadores, estufas u otros aparatos que generen calor.

6-No modifique los conectores de carga de los auriculares o base de carga.

7-No exponga sus oídos a altos niveles de volumen por tiempo prolongado.

SOUL | AURICULARES
TWS700

www.soul.com.ar



Hecho en China