

# XSOUL

## SELFIE STICK H50



**TRÍPODE  
EXTENSIBLE**

### ESPECIFICACIONES



Material: ABS Material reforzado | Bluetooth: 4.0  
Extensible: 185-680mm | Dimensiones: 32\*48\*185mm  
Peso: 115g±5g

### CONTROL REMOTO BLUETOOTH

#### MODO DE USO

- 01-Active Bluetooth en su dispositivo.
- 02-Mantenga presionado por 3 segundos el botón "shutter" para encender el Bluetooth del Tripode.
- 03-Busque en conexiones disponibles en su dispositivo el nombre "H50".
- 04-Inicie el modo cámara en su dispositivo móvil para comenzar a utilizar el mando a distancia del Tripode.

### INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR EL SELFIE STICK

01-Presione durante 3 segundos para encender y activar el modo Bluetooth del Selfie Stick.

El led parpadeará indicando que está listo para emparejar con su dispositivo móvil. Presione durante 3 segundos para apagar el Bluetooth del Selfie.

02-Tomar fotos: presione el botón shutter en el control remoto.

03-Para quitar el botón shutter del Selfie Stick, deslícelo suavemente hacia arriba.



### CONFIGURACIONES BÁSICAS DEL SELFIE STICK:

Encienda su dispositivo móvil y busque el nombre correspondiente del Selfie Stick para sincronizar. Si no se concreta la sincronización luego de 5 minutos, el Selfie Stick se apagará automáticamente.

Cuando se encuentren sincronizados, si no hay interacción durante 10 minutos, entrará en modo reposo, para ahorrar energía. Luego de los siguientes 10 minutos sin interacción se apagará automáticamente.



### ADVERTENCIAS

- 01-Por favor lea el manual antes de conectar su dispositivo.
- 02-No desarme el producto.
- 03-No ubique el producto en zonas de calor, como estufas o radiadores.
- 04-No ubique el producto en zonas húmedas o riesgo de inmersión, como piscinas, etc.
- 05-El producto es compatible con Android 5.0 y versiones posteriores. iOS 5.0 y versiones posteriores.

XSOUL



Hecho en China