

## **SOUL** | PARLANTE MINI KARAOKE BOX



### MANUAL DE USUARIO

Por favor lea atentamente este manual antes de usar su parlante.

Gracias por adquirir nuestros productos!  
Antes de utilizar el parlante lea atentamente las instrucciones.


#### FUNCIONES Y CARACTERISTICAS

1. Diseño portable y compacto.
2. Micrófono: incluye micrófono karaoke con efectos de sonido.
3. Conectividad inalámbrica Bluetooth, conecte su dispositivo móvil o Tablet y escuche su música favorita sin cables.
4. Sonido de alta calidad. Con un potente parlante y tecnología avanzada de procesador de audio.
5. Controles de fácil acceso y uso.

#### ESPECIFICACIONES

1. Potencia de salida: 6W THD=10%
2. Speaker: 66mm 4Ω 6W
3. Frecuencia: 20Hz - 20KHz
4. Relación señal/ruido: ≥80dB
5. Versión Bluetooth: V5.3
6. Distancia: 10mts
7. Batería: 3.7V / 1800mAh (Speaker)  
3.7V / 500mAh (Micrófono)
8. Entrada: DC 5V / 1A


1



#### INSTRUCCIONES PARLANTE:

1. On/Off: presione durante 3 segundos para encender o apagar el parlante.
2. Volumen "-": presione una vez para track anterior. Mantenga presionado para disminuir el volumen.
3. Play/Pause: presione una vez para comenzar a reproducir una canción o para pausarla.
4. Volumen "+": presione una vez para siguiente track. Mantenga presionado para aumentar el volumen.
5. Puerto de carga TypeC con indicador LED.

2



#### INSTRUCCIONES MICRÓFONO:

1. On/Off: Mantenga presionado para encender o apagar el micrófono.
2. Volumen "+": presione para aumentar el volumen del micrófono.
3. Volumen "-": presione para disminuir el volumen del micrófono.
4. Boton efecto de sonidos. Presione una vez para activar los efectos. Mantenga presionado para cancelar los efectos de sonido.
5. LED indicador de encendido/Carga.  
LED verde fija: indicador que el micrófono se encuentra encendido.  
LED verde intermitente: indicador que el micrófono se encuentra enlazado con el parlante.  
LED rojo fija: cuando conecte el micrófono a una fuente de carga USB 5V 500mAh le indicará que el micrófono esta cargando. Cuando se encuentre totalmente cargado el LED rojo se apagará.  
LED verde intermitente: dos veces cada 5 segundos, es el indicador de batería baja.
6. Puerto de carga TypeC.

3

#### MODO BLUETOOTH:

Encienda su parlante. El indicador LED azul le indicará que puede buscar y sincronizar desde su dispositivo móvil. Busque el nombre "SOUL-MINI BOX" en la lista de dispositivos disponibles en su smartphone. Un sonido le indicará que ya se encuentran emparejados. La proxima vez que encienda su parlante, se conectará automáticamente a su dispositivo móvil, siempre que tenga encendido la función Bluetooth. Cuando encienda el micrófono se conectará automáticamente con el parlante.

#### CARGA:

Cuando la batería esté baja, el parlante emitirá un sonido y luego se apagará.  
**LED Rojo Fijo:** cuando conecte el parlante a una fuente de carga USB 5V 1A le indicará que el parlante esta cargando. Cuando se encuentre totalmente cargado el LED rojo se apagará.

#### ADVERTENCIA - ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE

1. Por favor lea el manual antes de conectar su dispositivo.
2. No desarme el producto.
3. No ubique el producto en zonas de calor, como estufas o emisores de energía.
4. No ubique el producto en zonas húmedas o riesgo de inmersión, como piscinas, etc.
5. El producto es compatible con Android 5.0 y versiones posteriores. iOS 5.0 y versiones posteriores.